

Montageanleitung

- Bohre auf der Höhe von 202,5cm ein 8er Loch und anschließend 56cm darunter nochmals ein 6er Loch (siehe Zeichnung). Verwende die mitgelieferten Dübel (Nummer 5 und 6)
- Montiere die Bullschraube (Nummer 10) an deinem Dartboard. Bringe die Schraube in das vorgebohrte Loch hinter dem Bull ein und befestige sie mit den mitgelieferten Schrauben (Nummer 8). Sollte die Vorbohrung zu klein sein (z.B. Bulls, Unicorn oder Target Boards), dann Bohre diese mit einem 4mm Bohrer ca.5mm tief auf. Bei allen Winmau Boards passt der 4mm Zapfen ganz genau.



- befestige nun das Dartboard an der Schallschutzplatte. Zur Befestigung verwendest du die Mutter mit Beilagscheibe (Nummer 9). **Beachte das du das Board auf der Seite Front montieren musst!** Die Gewindeschraube durch die Holzöffnung stecken, Gummitülle (Nummer 1) über das Gewinde ziehen und die Mutter mit einem 10er Steckschlüssel anziehen. Diese Mutter sollte nur ganz leicht angezogen werden, sodass sich das Dartboard unter leichter Spannung drehen lässt.



Vorderseite



Rückseite

- jetzt könnt ihr die Aufhängung (Nummer 2) montieren. Diese wird zusammen mit dem Blech (Nummer 7) und der Schraube (Nummer 3) angeschraubt. Benutzt hier das mittlere Loch. Diese Aufhängung bietet euch auch noch eine Höhenverstellung für den Fall das ihr mit dem

Bohrer verrutscht. Dann könnt ihr das zweite Loch in der Halterung nehmen und die Höhe anpassen.



-abschließend montiert ihr den Haken (Nummer4) für die Befestigung der Spanngummis.

Nun könnt ihr die komplette Platte über die obere Gummischlaufe einhängen, ausrichten und mit den unteren Spanngummis an der Wand fixieren.

Montagematerial



Video auf unserem YouTube Kanal

Wagner Automaten - Gewerbestr.5

89290 Buch - Germany